

# HAVAL H6 HEV Periodic Maintenance Schedule



Maintenance Items	Month	6	18	30	42	54	66	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246
	KM	5000	15000	25000	35000	45000	55000	65000	75000	85000	95000	105000	115000	125000	135000	145000	155000	165000	175000	185000	195000	205000
<b>Engine:-</b>																						
<b>Oil &amp; Filter Change</b> \ تغيير زيت + فلتر زيت **	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R		
<b>Inspect engine for leakage (coolant, fuel, oil)</b> \ فحص وجود تسريب بالمحرك (مياه تبريد، وقود، زيت)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect Engine Idling &amp; operation (with diagnostic tool)</b> \ فحص حالة المحرك على السلاسيه وفحص جهاز تشخيص الاعطال	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>clean the throttle valve body</b> \ فحص وتنظيف البوابه (ريدياتير، خراطيم، وصلات)		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
<b>Internal of intercooler and pipeline</b>		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C		C
<b>Air Filter</b> \ فلتر الهواء	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
<b>Fuel Filter Replace</b> \ تغيير فلتر الوقود	Maintenance-free (except for the cause of failure)																					
<b>Spark plugs</b> \ بوجيهات							R						R						R			
<b>Inspect Cooling System (Radiator,Hoses,Connction)</b> \ فحص منظومة التبريد (ريدياتير، خراطيم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Replace Engine Coolant</b> \ تغيير سائل التبريد	Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																					
<b>Replace battery motor Coolant</b>	Every 80,000 KM or 48 months,which ever occurs first.																					
<b>Belt of generator and water pump</b>	Replace every 80,000 KM.																					
<b>Inspect Fuel System (Tank,Pipes,Connections)</b> \ فحص منظومة الوقود (تاتك الوقود، خراطيم، وصلات)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect Exhaust system and heat shields</b> \ فحص منظومة العادم والعزل الحراري	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Power Train:-</b>																						
<b>Transaxle: check for leakage or damage</b> \ فحص القتميس (تسريب - اضرار)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Change transmission Fluid</b> \ تغيير زيت قتميس	Every 60,000 KM or 36 months,which ever occurs first.																					
<b>Brake System:-</b>																						
<b>Inspect Disc Brakes</b> \ فحص التيل والطنابير	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Parking brake: check the stroke</b> \ رجلاش فرامل اليد	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect Brake booster, lines, hoses and connections.</b> \ فحص خطوط ومواسير وصلات الفرامل	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Brake Fluid</b> \ زيت الفرامل	Every 2 years or 40000 km (whichever comes first)																					
<b>Air Condition</b>																						
<b>A/C Filter</b> \ فلتر التكيف	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R	C	R
<b>Electric System</b>																						
<b>Inspect Battery</b> \ فحص البطارية	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect All Lights Operation and sunroof (if equipped)</b> \ فحص جميع الأنوار وعمل فتحة السقف (في حالة وجود فتحة سقف)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Power battery pack housing / high/low voltage connector SOH</b>	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>Sunroof inspection</b>	L											L										
<b>Inspect Horn Operation</b> \ فحص عمل الكلاص	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect Wiper Blades Operation&amp; Fluid</b> \ فحص ريش المساحات ومستوى سائل المساحات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Chassis:-</b>																						
<b>Power steering fluid level (if equipped) &amp; steering gear clearance</b> \ فحص مستوى زيت الباور (في حالة الباور زيت) \ ومراجعة بوش عليه الدرسيوم	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect (CV) universal joint boot damage</b> \ فحص حالة كاونتش الكوبان	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Inspect Tires Condition, Pressure &amp; Adjust</b> \ فحص حالة الاطارات وظبط ضغط الاطارات	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
<b>Tire Rotation</b> \ تبديل الاطارات		Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	Rotate	Rotate	Rotate	R	
<b>Inspect wheel alignment</b> \ فحص وظبط زوايا العجل																						
<b>Inspect and tighten Suspension</b> \ فحص وربط منظومة التعليق	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I		
	I:inspect, R: replace, **Check the engine oil level and leak every 500 km or before starting long trip																					